



OBSAH BALENÍ - ZAPOJENÍ



POKLADNÍ
TERMINÁL



NABÍJECÍ
KOLÉBKA



Potřebujete pomoc ?

Zavolejte kdykoliv naši
TECHNICKOU PODPORU

222 264 265

• OBSAH BALENÍ

Balení pokladny obsahuje POKLADNÍ TERMINÁL s INTEGROVANOU TISKÁRNOU (horní část nad displejem) a NABÍJECÍ KOLÉBKU s adaptérem pro nabíjení.

Podle toho, kde jste si Vaší Markeetu pořídili, toto balení buď:

- 1) OBSAHUJE LICENČNÍ KÓD – Vy sami nebo Váš partner jste zakoupili pokladnu jinde, než v našem Eshopu. Licenční kód je tedy součástí balení pokladny.
- 2) NEOBSAHUJE LICENČNÍ KÓD - nákup přes náš Eshop Vámi nebo Vaším partnerem – Licenční kód jste dostali emailem.



• ZAPOJENÍ

Vybalte veškerý obsah krabice s pokladnou. Napájecí adaptér ① připojte do elektrické zásuvky. Pokladnu vložte do nabíjecí kolébky ②. **Před prvním použitím doporučujeme pokladnu zcela nabít.** Po nabití můžete pokladnu začít používat mimo nabíjecí kolébku.

• VLOŽENÍ/VÝMĚNA PAPIŘU - KOTOUČKU:

Vložení či výměnu papíru (kotončku) provedete tak, že nejprve odklopíte víko integrované tiskárny a pak buď vložíte či vyměníte papír (kotonček) dle ilustračního obrázku. Papír se pouze jednoduchým způsobem vloží, povytáhne se jeho konec cca 5 cm a přiklopí se víko.

Po odklopení víka lze vložit/vyměnit papír v integrované tiskárně pokladny



Spotřební materiál – kotončky

Kotončky vhodné pro Vaší pokladnu jsou 57mm šíře, max. 40mm návin. Nejvýhodnější ceny najdete na:

www.markeeta.cz/obchod

Objednací kód: TRP-01


VLOŽENÍ PAPIŘU



ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ POKLADNY



- Adaptér ① připojte do elektrické zásuvky
- Pokladnu vložte do nabíjecí kolébky ②
- Po nabití můžete pokladnu používat mimo nabíjecí kolébku



ZAPNUTÍ
či VYPNUTÍ
pokladny
provedete
přidržením
tlačítka ③



Zde můžete vložit
datovou SIM kartu
(pro připojení k
internetu)

- **POKLADNA:**
Pokladnu ZAPNETE/VYPNETE delším stiskem tlačítka, které najdete na boční straně ③ Vyčkejte prosím na zobrazení úvodní obrazovky. Pokud ještě nemáte pokladnu zaregistrovanou, tak proveďte registraci (viz Návod “REGISTRACE POKLADNY – NEŽ ZAČNETE VYDÁVAT ÚČTENKY”). Pokud jste již registraci provedli předem na internetu, zadejte registrační email (uživatelské jméno) a heslo, můžete se přihlásit Vaším PINEM už rovnou do Markeety. Poté již můžete začít pracovat na pokladně.
- **TISKÁRNA:**
Tiskárnu není třeba zvlášť zapínat, neboť je integrovanou součástí pokladny a zapíná se automaticky při zapnutí pokladny. Zkontrolujte, že je v tiskárně papír (odklopením víka tiskárny) – pokud není, vložte jej dle instrukcí na str. 1.